

HANDHAVANDE

OBS! Det är viktigt att hela tiden under manövreringen noga följa vad som händer på displayen på kortläsaren, den visar oftast vad nästa steg i hanteringen är. Beroende på vilka funktioner som aktiverats, och vilka behörigheter kortinnehavaren fått, det finns olika val i de menyer som visas.

Du kan när som helst i manövern trycka  för att ångra och backa tillbaka i menyn.

Tillkoppling av larmområde

Kontroll av aktiva larpunkter innan tillkoppling.
Finns det aktiva larpunkter när du tillkopplar måste dessa kvitteras innan tillkoppling.

Innan du larmar på, se till att larmade dörrar är stängda och låsta...



1. tryck på symbolen 
 2. visa **Kort** och ange **Personlig kod** → välj **Larmområde** → tryck 
 3. välj larmområde med   → t.ex **Nattlarm**. → tryck 
kontrollera status framför larmområdet, se symbolförklaring.
 4. välj **Tillkoppla** → Tryck 
 5. displayen visar att **”Larmområdet är tillkopplat”**
 6. tryck  för att avsluta → displayen går tillbaka till normalläge.
-

Frånkoppling av larmområde

1. tryck på symbolen 
 2. visa *Kort* och ange *Personlig kod* → Välj *Larmområde* → tryck 
 3. välj larmområde med   → t.ex *Nattlarm.* → tryck 
 4. välj *Frånkoppla* → tryck 
 5. displayen visar att *"Larmområdet är frånkopplat"*
 6. tryck  för att avsluta → displayen går tillbaka till normalläge.
-

Symbolförklaring

Följande symboler kan visas framför larmområdets namn i display.

-  = **Frånkopplat**, larmområdet ej tillkopplat.
 -  = **Tillkopplat**, larmområdet tillkopplat.
 - A** = **Aktiva larmpunkter**, går ej att göra fullständig tillkoppling.
 - U** = **Ej kvitterade larmpunkter**, kvittera larm
 - I** = **Inhiberat**, inhiberade larmpunkter finns.
 - !** = **Sabotage**, på larmpunkt i larmområdet.
-

Kvittering av larm / Åtgärder vid larm

När larm är utlöst och det finns okvitterade larpunkter måste dessa kvitteras för att siréner skall tystna.

1. tryck på symbolen 
2. visa *Kort* och ange *Personlig kod* → välj *Larmområde* → tryck 
3. välj larmområde med   → t.ex *Nattlarm.* → tryck 
4. välj *Kvittera larm* → tryck 
5. välj *Välj Alla* eller den larpunkt som skall kvitteras → tryck 
6. tryck  för att avsluta → displayen går tillbaka till normalläge.

Kontrollera därefter på OR-ritningar och lokalisera var larpunkterna är placerade och anteckna detta.

Kontrollera på plats och åtgärda om möjligt orsaken till larmet som att t.ex återkoppla fiberslingan i analysatorn.

Om alla larm är åtgärdade och kvitterade kan larmområdet kopplas till igen.

Vid problem kontakta i första hand anläggningsskötare och därefter installatörens servicecenter för vidare åtgärd.

Hur förebygger man obefogade larm?

Obefogade larm har alltid en orsak. Har det skett en gång är sannolikheten stor att det sker igen. Följ därför upp varje obefogat larm och vidta åtgärder direkt. Genom aktiv uppföljning kan man direkt se till att det obefogade larmet inte inträffar igen.

Vilka åtgärder bör vidtas för att förebygga obefogade larm:

Den absolut vanligaste orsaken till obefogade larm är att man hanterar larmsystemet på ett felaktigt sätt.

Man bör därför fortlöpande utbilda personal vid t.ex nyanställningar och informera övriga anställda och hyresgäster för att ge dem förståelse över hur systemet fungerar.

Visa på konsekvenser om vad slarv innebär som att t.ex hålla dörrar öppna vid samtal eller inlastningar.

Man skall meddela anläggningsskötare om man behöver hålla dörrar öppna längre tider så att denne tillfälligt kan ställa upp dörren.

Informera om var man skall anmäla fel och utlösta larm.

Se till att dörrar som används stängs ordenligt och går i lås som dom skall, ta bort is och stenar som kan ligga i vägen.

Använd ej nödhandtag eller nödvred för att öppna dörrar, öppningsknapp skall användas. Montera om möjligt kåpor över nödvred.

Meddela anläggningsskötare om man ser någon som t.ex missbrukar nödvred.

Meddela fastighetsskötare för åtgärd av mekaniska problem mm som i sin tur eventuellt kontaktar installatörens servicepersonal för vidare åtgärd.

Se till att utföra periodvis service och underhåll av anläggningen och åtgärda omgående eventuella anmärkningar efter besiktningar.

För service ring:

Bravida Säkerhet AB
Servicecenter
0771-128 128

eller maila:

Bravida Säkerhet AB
Servicecenter
service.sakerhet@bravida.se