








## Snabbinstruktion larmhantering kortläsare G2

### Tillkoppla Larmområde från kortläsare:

1. Tryck på menyn 
2. Använd Passerkortet, ange PIN-koden
3. Välj *Tillkoppla?* och tryck på 
4. Skärmen visar *Larmområdet är tillkopplat*, tryck på . Kortläsaren visar *LÅST* 

### Frånkoppla Larmområde från kortläsare:

1. Använd Passerkortet, ange PIN-koden
2. Välj *Frånkoppla* och tryck på 
3. Skärmen visar att larmet är Frånkopplat

### Larmkvittering:

1. Använd Passerkortet och knappa in PIN-koden
2. Välj *Frånkoppla?* eller välj *Kvittera larm* och tryck  $\rightarrow$  för att se vilka/vilken sensor/sensorer som aktiverat larmet, och välj därefter *Frånkoppla?*
3. Larmområdet är frånkopplat, och larmet är kvitterat



#### Förklaringar:

- (2) Pil upp, används när du vill bläddra upp i menyn.
- (8) Pil ner, används när du vill bläddra ner i menyn.
- (4) Pil vänster, används när du vill bläddra vänster i menyn.
- (6) Pil höger, används när du vill bläddra åt höger i menyn.
- (5) Verkställ används när du vill bekräfta något i menyn.