


Älvkarleby




Tryck ON på panelen vid sidan av TV-skärmen.

Videokonferensenheten (Cisco) är alltid på, men denna kan gå ner i Standby-läge om den inte använts på ett tag. Tryck på valfri knapp på Cisco-fjärrkontrollen för att starta

videokonferensenheten.

För att dela datorbild

Koppla in en av sladdarna i din dator.



Med hjälp av navigeringsknapparna längst upp på fjärrkontrollen, väljer du **Share** längst ner på skärmen.

Välj sedan den datorbild som ska delas.



Navigeringsknappar