



# Dialog 4425 IP Vision

IP-telefon för Ericsson MX-ONE™  
Telephony System och Ericsson MD110

## Snabbguide

Den här snabbguiden innehåller kortfattade beskrivningar av hur du använder telefonens grundfunktioner. Mer information om alla tillgängliga funktioner och egenskaper hittar du i användarhandboken.

### Logga in/logga ut

Logga in: **Logga in** Eget ankn.nr **Logga in**  
(Om lösenord krävs: Lösenord  
**Logga in**)

Det kan krävas att du identifierar dig för att din telefon ska få åtkomst till nätverket. I så fall måste du ange ett giltigt användarnamn och lösenord (kontakta systemadministratören).

Logga ut: **Logga ut Ja**

### Besvara samtal

Svara:

Högtalande: Tryck på den blinkande linjeknappen

Från annan telefon Ring upp ankn. det ringer på  
(svara på samtal): **Svara**

Avsluta samtal: eller

### Ringa samtal

Interna samtal: Ankn.nr

Externa samtal: Kod för extern linje och nr

Högtalande: Slå numret

Egen extern linje: **\* 0 \*** Eget externt nr **#**  
Kod för extern linje och nr

Gemensamma kortnummer: Slå kortnummer

Ringa med funktionsknapp: Tryck på den förprogrammerade knappen, t.ex. Huvudkontor

Ringa med telefonboken: Ange första bokstaven i namnet  
**Sök** eller **Ring**

Ringa via kontakter (telefonboken): Tryck in knappen med motsvarande bokstav och håll den intryckt (Tryck igen om du vill ha fler alternativ) eller   
**Ring**

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox och på <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>

Ringa nummer i samtalslistan: eller **n** **missade** eller   
**Ring**

Repetera senast slagna externa nummer: **\* \* 0**

### Förfrågan

Pågående samtal: **Förfrågan** Ring upp tredje part

Pending: **Linje 1** eller **Förfrågan**

Återgå till det första samtalet och avsluta förfrågan: **Linje 1**

### Överflyttning

Pågående samtal: **Konf./Överf.** Ring upp tredje part  
**Överflyttning** (Före eller efter svar)

### Konferens

Pågående samtal: **Konf./Överf.** Ring upp tredje part  
**Konferens** (Efter svar)

### Återuppringning

Aktivera: **Återuppringn.**

Avbeställa enstaka återuppringning: **# 3 7 \*** Ankn.nr **#**

Avbeställa alla återuppringningar: **# 3 7 #**

### Samtal väntar

Aktivera: **SamtalVänt** (Vid upptagetton) Vänta

### Påkoppling

Aktivera: **Påkoppling** (Vid upptagetton) Vänta

### Högtalande

Aktivera:

Tillbaka till lur:

I vänteläge:

Under samtal:

### Sekretess

Slå av mikrofonen:

### Parkering

Individuell parkering: **Linje**

Återuppta samtal: **Linje**

### Intern medflyttning

Beställa från egen ankn. nr: **Frånvaro** eller **Välj**  
**Nytt ankn.nr** **OK**

Avbeställa: **Frånvaro** eller **Välj**  
**Inaktivera**

Ändra från svarsställe: **Frånvaro** eller **Välj**  
Eget ankn.nr **\*** **Nytt ankn.nr** **OK**

Avbeställa från svarsställe: **# 2 1 \*** Eget ankn.nr **#**

### Extern medflyttning

Beställa: **Frånvaro** eller **Välj**  
Kod för extern linje och nr **OK**

Avbeställa: **Frånvaro** eller **Välj**  
**Inaktivera**

### Personligt nummer

Aktivera eller ändra profil från egen telefon: **Frånvaro** **Välj (1-5)** **OK**

Avbeställa: **Frånvaro** **Välj** **Ingen profil**

### Programmering av funktionsknappar

Programmera eller programmera om: (Två gånger) **Välj**  
Tryck på önskad funktionsknapp nr eller kod **Spara** **Avsluta** eller

### Röstbrevlåda<sup>1</sup>

Ringa upp röstbrevlådan: Slå röstbrevlådans nummer och följ anvisningarna

Nytt meddelande mottaget: **Meddelande**  
Följ de inspelade anvisningarna

### Debiteringskod<sup>1</sup>

Nytt externt samtal: **\* 6 1 \*** Debiteringskod **#**  
Kod för extern linje och nr  
Finland: **\* 7 1 \***

Pågående externt samtal: **Linje** **\* 6 1 \*** Debiteringskod **#**  
**Linje**  
Finland: **\* 7 1 \***

### Frånvaroinformation<sup>1</sup>

Beställa: **Frånvaro** eller **Välj**  
 eller **Välj** Datum/tid (Vid behov)  
**OK**

Avbeställa: **Frånvaro** eller **Välj** **Välj**

### Svara i svarsgrupp

Svara: **\* 0 #**

### Displayspråk

Byta displayspråk: (Två gånger) eller   
**Välj** **Välj** eller **Välj**  
**Avsluta** eller

### Tyst ringning

Stänga av ringsignal:

### Allmän avbeställning

Avbeställa alla aktiverade funktioner: **# 0 0 1 #**

### Förklaringar

Ankn. Ankn. nr

Nr Nummer

**n** Antal obesvarade samtal

**1** Funktionen kan vara ett tillval