




Start av projektor och visning.

För att starta projektorerna, klicka på "Projectors" symbolen i huvudmenyn på panelen.




Välj "Main", om det inte redan är valt, och klicka på "System On", nu startar projektorerna.





Bilddestination För att visa bild från lärardatorn (Stat PC), klicka på "Projectors" knappen, följt av "Proj 1" (Bilddestination) och välj "Stat PC" (Bildkälla). Samma steg gäller för att visa bild på projektor 2.


Bildkälla




Bilddestination För att visa en bild från egen laptop, klicka på "Projectors" knappen, följt av "Proj 1" (bilddestination) och välj "Laptop" (Bildkälla). Samma steg gäller för att visa bild på projektor 2.

Bildkälla

Vill du visa PC-bild på en projektor och laptop-bild på den andra, välj projektor (bilddestination) och respektive bildkälla som förklarar i stegen ovanför.





För att ändra ljusstyrka på lamporna i salen så klickar du på "lights/curtains" knappen, väljer "Lights" och sedan den styrka du vill ha. För att dra ner/dra upp mörkläggningsgardinerna klicka på "Down/Up".



För att stänga av systemet klickar du på "power" knappen, väljer "Main" och klickar på "System off".

Videokonferens

För att dela en presentation i videokonferensen trycker du på "Share"




Välj sedan vilken bildkälla som skall delas genom att trycka "Share".


Exemplbildern under visar att bildkälla från "Videoswitcher" delas i videomötet.

För att byta bildkälla avbryter du först pågående delning genom att trycka på "Stop sharing".

Välj sedan ny bildkälla att dela i videomötet genom att klicka på "Share".



För att ringa in till ett videomöte trycker man på "Call" i huvudmenyn. I rutan "Search or dial" kan du skriva in ditt mötes-ID eller leta efter kontakter.



För att justera kamerans position eller Self view, tryck på kameran i högra hörnet. Använd pilarna för att styra kameran, Zooma in och ut med +/-, eller de förinställda kamerapositionerna under "Camera positions"